## BR 140-2 /142-2

## Innenverkleidung, bereits montiert







- > Sperrholz natur oder phenolharz-beschichtet
- > Nadelfilz
- > Latt-um-Latt
- > Polsterleisten
- > Schlüssellochblech
- > Zurrschienen ggf. bündig







